

Verwerkingsvoorschriften

De te verwerken materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De ondergrond moet droog en voldoende hard zijn om de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting. MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verkleven waar krachten op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeflaag en is extreem verouderingsbestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een primer toe te passen. Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.